

CARACTERÍSTICAS

Apto para muchas marcas y muchos códigos. Puede controlar tres aparatos al mismo tiempo (**set1, set2 y set 3**). Es de fácil manejo.

MÉTODOS PARA SU UTILIZACIÓN

I BÚSQUEDA RÁPIDA


- 1) Encienda el aire acondicionado.
- 2) Busque los códigos correspondientes en la lista de códigos de este manual, según la marca del aire acondicionado. Es mejor utilizar el primer código de cada marca.
- 3) Presione las teclas (**set1 ó set2 ó set3**) en las que Usted desea almacenar el código. Comenzarán a aparecer en la pantalla los códigos.
- 4) Presione **CODE+** y **CODE ?** para ajustar los códigos. Cuando aparezca el primer código hallado en el paso 2) y si el aire acondicionado se enciende y se apaga, almacene el código presionando la tecla **set1 ó set2 ó set3**
- 5) En caso de que no se pueda utilizar el primer código, pruebe otros códigos hasta que el aire acondicionado se encienda y apague. Presione **set1 ó set2 ó set3** para almacenar el código.

SE RECOMIENDA ANOTAR EL CÓDIGO PARA EVITAR FUTUROS INCONVENIENTES EN CASO DE PÉRDIDA DE ESTE MANUAL.

II BÚSQUEDA AUTOMÁTICA DE CÓDIGOS

- Encienda el aire acondicionado.
- Mantenga presionada la tecla **set1 ó set2 ó set3** para saber dónde almacenará el código, después de tres segundos los códigos que se despliegan en la pantalla comienzan a cambiar sucesivamente.
- Cuando el aire acondicionado se encienda o se apague suelte la tecla **set1 ó set2 ó set3**, el control remoto mostrará los códigos (en números) que se visualizarán en la pantalla durante dos segundos. Después de que el aire acondicionado se encienda o apague nuevamente, presione la tecla **set1 ó set2 ó set3** para almacenar el código.

FUNCIÓN LOCK: EVITA LA PÉRDIDA O EL OLVIDO DE LOS CÓDIGOS

- Presione la tecla **LOCK** durante cinco segundos. En la pantalla aparecerá el símbolo de “seguridad”  que indica que el teclado se encuentra bloqueado.
- Para desbloquearlo, presione nuevamente la tecla **LOCK** durante cinco segundos, una vez que desaparezca el símbolo de “seguridad”, se podrá operar libremente el dispositivo.

NOTA : Funciona con dos pilas triple AAA. Si no va a utilizar el control remoto durante un tiempo prolongado, quite las pilas a fin de evitar la descarga de las mismas y el deterioro del dispositivo.

www.elreydelremoto.com.ar